


TSP100 / TSP650 防滴カバーの取り付け


1. 開梱： 付属品が揃っていることを確認します。



2. 取付手順：


2-1. 防滴カバーの取り付け

- ① プリンタ背面の凹部に、防滴カバー背面内側のツメを引っ掛けます。




- ② 防滴カバー前面を下に押し付けて取り付けます。

注記： 防滴カバー前面内側のツメが、プリンタ操作パネルの開口部にかかるまで、しっかり押ししてください。



< TSP100 >



< TSP650 >

- ③ 防滴カバー先端を軽く持ち上げ、防滴カバーのガタつきが無いことを確認します。
確認できれば取り付けは完了です。

注記：

- ・ 防滴カバーのみを持ってプリンタを持ち上げることはおやめください。
防滴カバーが外れて、プリンタ本体が落下、破損する原因になります。
- ・ 防滴カバーは縦置きでの使用には対応していません。
- ・ 防滴カバーは液体の浸入を完全に防ぐものではありません。
液体が内部に入った場合には、電源スイッチを切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

